


バルブ交換方法

- 下記交換方法を十分確認して頂き、バルブ交換作業を行ってください。
- バルブ交換をする際は、弊社”バルブ取替専用具（TL-40）”と”スムースグリセリン（NDLSC）”をご使用ください。
- お客様ご自身での交換作業が難しいと判断された場合は、交換作業を中止し、ボールをご購入頂いたお店を通じて、ミカサへ修理依頼（有料）に出してください。
- バルブ交換による破損や傷、適合商品以外のバルブを使用されたことにより生じた空気漏れに関しましては、一切の責任を負いかねます。予めご理解の程よろしくお願いします。

●バルブを引き抜く



●バルブを挿入する

