

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をお読みになり、読み終わった後も必要時に確認できるように大切に保管してください。

お買い上げいただいた商品には万全を期しておりますが、万が一何か不具合あるいは使用中に問題がありましたら、使用を中止し、弊社までご連絡ください。

【商品内容】

本体 製品サイズ：42 x 54 x 209mm／製品重量：460g
梱包サイズ：75 x 80 x 237mm／梱包重量：610g

LEDライト
点灯ボタン
電源ボタン

付属品

ビニールボール用
ノズル【赤】

替パッキン【緑】
（ホース内）

ヨーロッパタイプ
針スパーサー

専用収納ケース

100V ACアダプター

USBケーブル

【適正内圧】（ミカサ製ボール）

ボールの種類	PSI(LBS)	BAR	KPA	kgf / cm ²
バレーボール	4.26-4.62	0.290-0.320	29-32	0.300-0.325
サッカーボール	11.60-14.50	0.790-0.990	80-100	0.810-1.010
バスケットボール	4.00-5.00	0.280-0.340	27-34	0.280-0.350
ハンドボール	4.35-4.90	0.300-0.340	30-34	0.310-0.350
水球	8.00-9.00	0.550-0.620	55-62	0.560-0.630

※左記の適正内圧一覧は、一般向けサイズ（検定球）の目安となります。
※弊社のボールは、空気注入口付近に適正内圧が記載されています。その値の範囲内に内圧を設定してください。また、他社製のボールについては、そのメーカーが推奨する適正内圧に従ってください。

入力電圧：アダプターAC100V／パワー：6W
最大圧力：1.5kgf/cm²／測定精度：±0.1kgf/cm²
動作温度：-20℃～60℃
電池：500mAhリチウムイオン電池
フル充電：1.0h～1.5h
LEDライト照射時間：2分（自動消灯）


△ 空気を入れすぎると破裂する恐れがあります。必ず適正内圧に従って設定してください。

【使用する前に】

付属のACアダプター（USB充電ケーブル）を本体底面の接続口に接続し充電してください。充電時間は1.0～1.5hです。
アダプターの赤色ランプが緑色に変わったら充電完了です。充電が終わったらアダプターをコンセントから抜いてください。


【使用方法】

①




ホースを本体の空気注入口へ接続し、空気注入針をボールのバルブ口へ差し込みます。

②



電源ボタンを3回押します。画面が点灯しない時は、時間を置いて再度お試しください。

③



【UNIT】ボタンで圧力単位を設定します。1回押すごとに PSI → BAR → KPA → Kgf/cm² と変換します。

④



3秒以上長押しして圧力値を設定

【+】または【-】ボタンを3秒以上長押しすると圧力値が点滅します。その状態で圧力値を【+】【-】で設定できます。

⑤



1回押して圧力値確定後、もう1回押すと空気注入開始

圧力値を設定したら電源ボタンを1回押し、圧力値を確定させます（数字の点滅が停止します）。もう1回電源ボタンを押し、空気の注入が開始されます。設定値に到達すると自動で停止します。（空気注入中に電源ボタンを押すと空気注入を停止します。）

⑥



長押しして電源OFF

終了後は、操作せずに放置すると約1分で自動的に電源が切れます。すぐにOFFにする時は電源ボタンを2秒以上長押しします。

【使用上のご注意】

- この電動ポンプは、ボールに空気を入れる用途を目的として作られたものです。それ以外の用途に使用しないでください。
- 付属のUSB充電ケーブルで、PCあるいはモバイルバッテリーなどからの充電も可能です。
- 充電中は本機器を使用しないでください。バッテリーと本体の劣化を促進させる原因となります。
- 同梱されているACアダプター（USBケーブル）以外は使用しないでください。
- 製品の構造上、空気圧は設定値より高めに入ります。正確に圧力を測る場合は弊社販売のエアゲージ（AG-500）をご使用ください。
- 空気を入れすぎると破裂の恐れがあります。必ず、適正内圧に従って設定をしてください。
- 空気を入れる際に音が出ますが、問題はありません。
- お子様の手の届かない場所で保管してください。
- 高温になる所、引火・爆発の恐れがある場所での使用や放置・保管はしないでください。
- 5分間連続使用すると自動的に停止します。停止後10分間は使用しないでください。
- 空気注入中は本体とホース間の継目が熱くなります。触らないようご注意ください。
- 落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 雨や水などで濡らさないでください。ショートし発火する恐れがあります。
- リチウムイオン電池は、容量が完全なくなると再充電ができなくなる可能性があります。長時間使わない場合でも、定期的（3か月ごと）に充電するようにしてください。

株式会社 ミカサ

〒731-3362
広島市安佐北区安佐町久地1番地