


この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に取扱説明書をお読みにになり、読み終わった後も必要時に確認できるように大切に保管してください。

【取り付け方法】




- ・ ネット、アンテナを設置後「本体テープ」両側ゴム部分(黒色)をそれぞれアンテナに巻き、ゴムの張りを調整して面ファスナーでとめます。
- ・ 目的に応じて高さを調節してください。

【使用例】


・サーブLevel up

サービスゾーンよりネット上端とテープターゲット色の間を狙ってサーブを打つ!!



・ブロックLevel up

テープターゲット色まで素早く移動し、テープとネットの間に両手(両腕)を入れてブロックの型を作る!!



【使用上の注意】

- 使用目的以外の使い方で使用しないでください。
- 使用前に本体に傷・亀裂等ないか確認して、もしあれば使用せず、販売店もしくは弊社までご連絡ください。
- 本体の取り付け・取り外しは周囲の安全をよく確認したうえで、二人以上で行ってください。
- 高温・多湿での保管は避けてください。
- 本製品をより長く使用して頂くためには、本体のゴム部分(黒色)の張りすぎや、長時間の使用は避けてください。