


この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をお読みになり、読み終わった後も
必要時に確認できるように、大切に保管してください。

材質●幕体、キャリーケース：ナイロン
●フレーム：アルミ
MADE IN TAIWAN


【構成部品】




【組立方法】



【使用方法】



【収納方法】



【使用上の注意】

- 本来の目的以外に使用しないでください。
- 使用前に、傷・亀裂・破損などの異常がないか確認してください。
- 破損、変形した本製品は使用しないでください。
- アームやフレームを曲げ伸ばしする際、スライド部分に手や指を挟まないようご注意ください。
- 安定した水平な場所でご使用ください。
- 屋外での使用の場合、強風時は転倒の恐れがあるので使用しないでください。

- 湿気の多い場所を避けて、風通しの良い、直射日光が当たらない場所で保管してください。
- 本製品に人を乗せたり、体重をかけたりしないでください。
- 本製品はボール専用かごです。ボール以外の物を乗せないでください。
- 無理矢理押ししたり引っ張ったりすると、転倒・破損の恐れがあります。

株式会社 ミカサ

〒731-3362
広島市安佐北区安佐町久地1番地