

ご使用前に、よくお読みいただき、正しくご使用ください。

材質 本体 : ポリエステル/TPU
キャップ部 : ABS
ベルト : ネオプレン
MADE IN TAIWAN

【使用上のご注意】



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。
※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

1. 小児(6才以下)の場合は、保護者の指導のもとで使用させる。
2. 冷やしすぎない。
3. 使用目的以外に使わない。
4. 温度や湿度が高いところで使用すると、氷嚢の内部と外部との温度差で、表面に水滴がついて[結露]する場合があるので、衣類等がぬれないように注意する。
5. 小児および監督を必要とする方の手の届かない場所に保管する。

お願い

1. 水や氷以外のものを入れて使用しないでください。
熱湯を入れて使用すると品質を損なう原因になります。
2. 大きな氷を無理に押し込んだり、角の鋭い氷を入れないでください。
また、氷を袋に入れてから砕かないでください。
3. 付属のベルトは、氷嚢を固定する以外に使用しないでください。
※ベルトは長く使用していると穴のところが裂けてくることがあります。
その場合、ベルトは交換して使用してください。
4. 使用後、ぬれた状態の氷嚢を暖房器具等の直射熱で乾かさないでください。
変質する原因になります。

【使用方法】

- ① 口金を持ってキャップをあける。
- ② 氷や水を入れる。
 - ・ 大きな氷は適当な大きさに砕いてから入れる。
 - ・ 角の鋭い氷は水をかけて角をとってから入れる。
- ③ 口金を持ってキャップをしめる。
 - ・ 水がもれないようにしっかりしめる。
- ④ 冷やしたいところにあてる。
 - ・ 固定用ベルトの穴にキャップを通して使用すると腕や足に固定できます。

【保管方法】

1. 使用後、キャップをはずして水をぬく。
2. 氷嚢の口を下にして、直射日光のあたらない場所で水分が完全になくなるまで乾かす。

【お手入れ】

汚れが目立つときは、ぬるま湯で手洗いする。

株式会社 **ミカサ**

〒731-3362
広島市安佐北区安佐町久地1番地