



この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をお読みにになり、読み終わった後も
必要時に確認できるように、大切に保管してください。

材質●本体リング：スチール
●ネット：ポリエステル
MADE IN TAIWAN


【構成部品】



① 架台(水平調節ネジ4つ含む)




② リング(ネット付)



⑤ 支柱固定ネジx2
(M8 x 12mm)




⑥ 高さ調節ネジx2
(M6 x 30mm)




⑦ リング固定、角度調節ネジx4
(M8 x 20mm)

【組立方法】*組立は必ず複数人で行ってください。


- ① 架台に支柱2をマークが上で、外向きになるようにしてはめ込み、支柱固定ネジ(部品⑤)でとめます。




- ② 支柱2に支柱1をナットがついているほうが上で、外向きになるように差し込み、一番低い高さの穴に高さ調節ネジ(部品⑥)で内側からとめます。



- ③ リングを支柱1の内側に入れ、リング固定穴と角度調節穴にそれぞれのネジ(部品⑦)で内側からとめます。



完成図




高さ調節：約 165cm ~ 265cm
5段階 20cm 毎



セストボール用
ゴール固定用
ウェイト

使用例



B2870(別売り) 38.5 x 67.5cm

【使用上の注意】

- 本来の目的以外の使用はしないでください。
- 使用前に各部のネジがしっかりと締まっているか、ゆがみや亀裂などの異常がないかを確認してください。異常が見受けられた場合は使用しないでください。
- 本製品に乗ったり、寄りかかったり、ぶら下がったりしないでください。破損や事故の原因になる可能性があります。
- 平らな場所で使用してください。もし段差がある場合は水平調節ネジで安定するように調節してください。
- 使用の際は弊社別売りの固定用ウェイト (B2870) もしくは重し等をのせてご使用ください。
- リングの角度や高さ調節を行う際は必ず複数人で行ってください。
- 指導者のもとで使用してください。お子様だけの使用はしないでください。
- 使用後はリングを垂直にたたみ、直射日光を避けて、風通しの良いところに移動させて保管してください。移動の際は必ず複数人で本製品を持ち上げて移動させてください。

株式会社 ミカサ

〒731-3362
広島市安佐北区安佐町久地1番地