

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に取扱説明書をお読みにになり、読み終わった後も必要時に確認できるように大切に保管してください。



材質：グラスファイバー（本体）  
PUレザー/ナイロン面ファスナー（固定ベルト）  
ナイロン/PP（袋）  
MADE IN TAIWAN

## 【商品内容】

● 固定ベルト：6枚


● アンテナ：2本  
全長 約145cm 白/赤  
グラスファイバー製

● 収納袋：1袋




## 【設置方法】

① 固定ベルトの穴の部分にアンテナを通します。  
アンテナ1本につき、固定ベルトを3枚ずつ取り付けます。




② アンテナがコートの外面に位置するように支柱を据え付け、アンテナの1mラインを支柱の上端に合わせます。  
※ソフトバレーのルールで、アンテナは支柱から1m上に出すことになっています。



③ 固定ベルトのPUレザー面を支柱に接するように内側にして、強く巻きつけます。

④ 残りの固定ベルトも巻きつけてアンテナを固定できたら設置完了です。



## 【使用上の注意】

- このアンテナはソフトバレーボール専用のため、目的以外の使い方を使用しないでください
- アンテナを無理に曲げないでください（無理に曲げるとゆがみや破損のおそれがあります）
- 使用前に本体に傷・亀裂等ないか確認して、もしあれば使用を中止してください
- 使用後は収納ケースに入れて保管してください
- 高温・多湿での保管は避けてください

株式会社 **ミカサ**

〒731-3362  
広島市安佐北区安佐町久地1番地